

Automatikus Innotek ugatás gátló nyakörv (BC 50 E és BC 200)

Az Innotek elektromos impulzussal stimuláló nyakörv az egyik legbiztonságosabb, legkíméletesebb és leghatásosabb nevelő termékek egyike.

Helyesen használva, a nyakörv elektromos impulzusa megzavarja a kutyát, aki gyorsan megtanul elzárkózni az impulzus elől, így engedelmeskedni fog a parancsának.

Mint minden Innotek nevelő eszköznél, ennél a nyakörvnél is állítható az ingerszint. Ez a tulajdonság / sajátosság azt jelenti, hogy azt a szintet használhatja, amelyik leginkább illik a kutyája vérmérsékletéhez.

Figyelmeztetés:

Kérjük szánjon pár percet a kézikönyv elolvasására az első használat előtt. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz, hogy hogyan segítse a sikeres nevelés előrehaladását.

A legjobb eredmények eléréséért a következő fontos szabályokat kövesse:

- Az elektromos kutyanyakörv csak kutyákon használható
- A legtöbb kutyatulajdonos meglepődik mennyire hatékony az alacsony ingerszint használata, ezért használja a lehető legalacsonyabb ingerlést, ami a kívánt magaviselet eléréséhez szükséges.
- Egy merülő elem megszakíthatja a működést, ezért ne használja, ha merül az elem.
- Hagyja, hogy hozzászokjon a kutyája a nyakörvhöz, mielőtt elkezdni nevelni.
- Ha azt akarja, hogy a kutyája természetesnek fogadja el a nyakörvet ne hozza összefüggésbe a kutya viselkedésének javításával.
- Ne hagyja a kutyán a nyakörvet 12 óránál hosszabb ideig.
- Mindig tartózkodjon a támadó viselkedéstől amikor a nyakörv a kutyán van.
- Az elektromos nyakörvet csak a tulajdonos szigorú ellenőrzése mellett lehet használni.
- Gyerekektől távol kell tartani!

Fontos!

Mivel minden kutyának egyedülálló vérmérséklete van, nem lehet tudni mi lesz a reakciója a termék használatakor.

A kutya biztonsága érdekében kezdetben ajánlatos használni egy hosszú pórázt, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a helyzetet.

Egy agresszív, támadó állat szembefordulhat a gazdájával, amikor az ingert kapja. Ezért ha tudja, hogy a kutyája könnyen agresszív lehet, ajánlatos beszélnie egy minősített kutyakiképzővel a termék használatával kapcsolatban.

Tartozékok :

Mielőtt elkezdni használni, ismerje meg közelebbről az alapvető alkotórészüket és működésüket.

- Nyakörv:** hozzáerősítve a nyakörv- pánthoz, ez a kicsi fekete doboz tartalmazza azt a kapcsolót, ami átadja az ingert a kutyának.
 - **Bc-200E** (Újratölthető akkumulátor): Ez az erős, vízálló nyakörv tartalmaz egy hosszú életű akkut. A nyakörv minimálisan fel van töltve gyárilag, azonban az első használat előtt fel kell tölteni teljesen azt.(kb. 14-16 óra)
 - **Bc-50E** (cserélhető elemes): Ez a víztaszító nyakörv egy 6-voltos elemmel van ellátva. Nem vízálló!
- Ingerlő érintkezők:** A két különálló érintkező továbbítja az impulzusokat. Két érintkező garnitúrát tartalmaz a készlet, így különböző vastagságú bundáknál is lehet használni a nyakörvet. Ezt az egyedülálló kétérintkezős kivitel csak az Innotek alkalmazza.
- 6V-os alkáli elem (Bc-50E):** cserélhető elem
- Elemtöltő: (Bc-200E)** újra lehet vele tölteni a nyakörv beépített hosszú életű akkuját. A töltőt be lehet dugni bármely közönséges fali konnektorba (220 V).
- Töltő csatlakozó fedél:** (Bc-200E) A nyakörv töltéscsatlakozójába pontosan illeszkedik. A víz és kosz bejutását megakadályozza. A tartály fedélnek mindig a helyén kell lennie, amikor a nyakörv nincs töltés alatt.

Az ugatásgátló működése

Ha a nyakörv a kutyára helyesen fel van rakva, akkor az ugatásgátló nyakörv a kutya hangszálainak rezgéseire reagál, ha az ugat, vonyít vagy morog. Ezeket a rezgéseket egy jelfeldolgozó szoftver felismeri, de a kutya normál tevékenységeit nem befolyásolja.

A többi ugatásgátló nyakörvvel ellentétben az Innotek termékein nincsenek kényelmetlen kapcsolók vagy számlapok. Egyszerűen csak kapcsolja be és az utasításoknak megfelelően tegye a kutyára.

Ha a készülék a hangszál rezgéseit érzékeli egy rövid impulzust ad. Ezután 2 mp-ig nem ad impulzust (ha a kutya nem ugat). Amennyiben a kutya tovább ugat erősödik az impulzus, míg az a kutya temperamentumának megfelelő szintet eléri.

Az Ön új Innotek ugatásgátlója emelkedő impulzusszintekkel működik az 1-estől (legalacsonyabb) a 7-esig (legmagasabb). A szabadalmaztatott Auto-Set-Technika a nyakörvet automatikusan arra a szintre állítja be, mely a kutyát hallgatásra bírja. Ha a kutyája először ugat, akkor 1-es szintű impulzust kap. Ezután 2 mp szünet következik, hogy a kutya az ugatást az impulzussal összefüggésbe hozza. Ha a kutya újból ugat, akkor már 2-es szintű impulzust kap, melyet újabb 2 mp-es szünet követ. Az Auto-Set-Technika addig emeli az impulzus szintjét, míg a kutya abbahagyja az ugatást (maximum 7-es szintig).

Az Innotek ugatásgátló nyakörv védi a kutyáját a túl erős impulzustól. Általában a kutyája abbahagyja az ugatást, amikor a 4-es impulzusszintet eléri. 5 perc után, amennyiben ez idő alatt a kutya nem ugatott, a készülék egy szinttel csökkenti az impulzus erejét, ebben az esetben 3-as szintre (egy szinttel az előtte elért legmagasabb szintnél). Ha ezután megint ugat, úgy 3-as szintű figyelmeztető impulzust kap, melyet fel kell ismernie.

Az Auto-Set-Technika korrekt a kutyához. Ha a figyelmeztető impulzusra felhagy az ugatással, úgy a készülék vissza fog állni a legalacsonyabb szintre. Amennyiben a figyelmeztetés

után is tovább ugat, az impulzus szintje emelkedni fog, míg eléri a legmagasabb szintet. A kutya gyorsan megtanulja, hogy az a legjobb, ha csendben marad, így elkerüli a büntetést. (A kutyák különböző gyorsasággal tanulnak, ezért kérjük legyen türelemmel!) A nyakörv helyes használatával a kutya hamar leszokik a nem kívánt ugatásról.

Ha azt akarja, hogy a kutyája ugasson, pl. védő szerepe van, vegye le egyszerűen a nyakörvet és a kutya minden korlátozás nélkül ugathat.

1. lépés – Helyezze fel a nyakörvet a kutyára

A nyakörvet úgy állítsa be, hogy a kutyának kényelmes legyen.

1. Rövid érintkezőket rövid szőrű kutyákhoz; hosszú érintkezőket hosszú szőrű, nagy bundájú kutyákhoz javasoljuk.
2. A nyakörvet úgy helyezzük fel, hogy a vevő része a kutya álla alatt legyen.
3. Az érzékelőket 2,5 cm-rel a kutya hangszalagja fölé vagy alá helyezzük, ahol a rezgések a legjobban érzékelhetőek.
4. A nyakörvet húzzuk meg olyan szorosra, hogy a kutyát a lélegzésben ne zavarja és egy ujj beférjen a nyakörv és a kutya bőre közé. Figyeljen arra, hogy mindkét érintkező érintkezzen a kutya bőrével.
5. Ha a kutyájának vékony nyaka van, vágjon le a szíjból annyit, amennyivel az hosszabb, de úgy, hogy 10-15 cm még szabadon maradjon. Hogy a nejlonszéle ne rojtosodjon ki, egy szál gyufával perzselje meg a végét.
6. **Fontos:** Ha a nyakörv túl laza, húzza meg vagy igazítsa úgy, hogy az illeszkedés megfelelő legyen és csak azután kapcsolja be a készüléket.

Figyelem: A kutya bőrének megfigyelése

Csökkentse a gyulladás kockázatát a megfelelő megfigyeléssel. Ugyanis ha az érintkezők túl szorosan illeszkednek és nyomják a kutya nyakát, fennáll a gyulladás veszélye. A következőket tartsa be ennek elkerülése érdekében:

- Ne hagyja a kutyán a nyakörvet 12 óránál hosszabb ideig.
- Olvasson el minden használati utasítást és kövesse azok tanácsait.
- A nyakörvet ne húzza túl szorosra. Egy ujj férjen be a nyakörv és a kutya bőre közé.
- A kutya nyakát vizsgálja át naponta. Amennyiben bőrpírt talál, nyomásra érzékenységet tapasztal vagy sebes a kutya nyaka, 48 óráig ne használja a terméket. Ha nem tapasztal gyógyulást, forduljon állatorvoshoz.
- Az érintkezőket és a kutya nyakát naponta mossa le enyhe szappanos vízzel és szárítsa meg teljesen. Ne felejtse el, hogy a Bc-50E nem vízálló.

2. lépés - Bekapcsolás

Bc-200E: Az ugatásgátló nyakörvet részben feltöltve szállítjuk, de az első használat előtt fel kell teljesen tölteni. Vegye le a szürke töltőcsatlakozó fedelet. A vevőt csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os DC adapterhez. A nyakörv lámpája a töltés alatt pirosan világít. 14-16 órát töltjük. Ne felejtse el a töltőcsatlakozó fedelet visszahelyezni miután a készüléket feltöltötte.

- A nyakörvet lehetőleg szobahőmérsékleten töltsen. Alacsony hőmérsékleten való töltés csökkentheti az akku működési idejét.
- Ha a LED a vevőn pirosan villog 5 mp-ként azonnal töltsen fel.
- A hosszú életű akku saját magától naponta 1 %-ot merül. Azt ajánljuk, hogy ha a készüléket nem használja akkor is töltsen fel havonta egyszer.

3.lépés – Az ugatásgátló nyakörv vizsgálata

Mielőtt a nyakörvet a kutyára helyezi, vizsgálja meg, hogy az rendeltetésszerűen működik. Figyeljen arra, hogy ilyenkor bekapcsolt állapotban van.

A vizsgálathoz az érintkezőket egy kemény felületen, pl. asztalon (de ne üvegen) óvatosan húzza végig. Egy piros lámpa jelzi, hogy a készülék rezgést érzékel és impulzust ad. Gondoljon arra, hogy a készülék 2 mp szünetet hagy az impulzus után, mielőtt a következőt adja. A szünetet egy sor gyors villogás jelzi. Miután biztos benne, hogy a nyakörv helyesen működik, akkor tegye fel a kutyára.

4. lépés – A kutya első gyakorlóórája

Ha a kutyája a nyakörvet első alkalommal viseli, Önnek meg kell figyelnie, hogy mi a helyes beállítás. Ne felejtse el, hogy a kutyának többször kell ugatnia, míg az ő temperamentumának megfelelő szintet eléri az impulzus.

Ha Ön a készüléket megvizsgálta és látta a piros fényt, állítsa vissza alapbeállításra. Vegye ki az elemet (az akkus készülékre nem vonatkozik), várjon egy percet, azután ismét rakja vissza. A készüléknek az első gyakorlásnál 1-es szinten kell lennie.

Helyezze fel a nyakörvet 2,5 cm-rel a kutya hangszalagja fölé vagy alá, ahol a rezgések a legjobban érzékelhetőek. A kutyát hagyjuk 30 percig viselni a nyakörvet, mielőtt oka lenne az ugatásra.

Az első gyakorlásnál figyeljen a kutyára. Ne felejtse el, hogy a kutyának többször is ugatnia kell, hogy az Auto-Set-Technika beállítsa a vérmérsékletéhez szükséges szintet. Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék nem ad további impulzust és nem is emeli azt, ha az ugatások között nincs 2 mp szünet. Ne felejtse el a kutyát dicsérni vagy jutalmazni, ha nem ugat.

Várjon legalább 10-15 percet az utolsó ugatás után, mielőtt leveszi a nyakörvet. A nyakörv tárolja az utolsó figyelmeztetési szintet és ezen a szinten fog figyelmeztetni a következő felhelyezéskor.

Fontos:

- Mindig használjon gumi alátétet ha nedves, párás körülmények között használja a készüléket.
- Ha szükséges kis mennyiségű szórt eltávolíthat a jobb érintkezés érdekében.
- Ne hagyja a kutyán a nyakörvet 12 óránál hosszabb ideig.
- Vizsgálja át a kutya nyakát naponta.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érintkezők rendesen a helyükön vannak, nehogy elveszsenek.

Segítő tanácsok és a gyakorlás irányvonala

Hogy az új ugatásgátló készülékét teljes mértékben kihasználhassa a következőkre figyeljen:

- Mindig figyelje, hogy a készülék rendesen működik mielőtt a kutyára teszi.
- Először szoktassa a kutyát nyakörvhöz, mielőtt ugat. Ne hagyja, hogy a kutya a nyakörvet büntetéssel hozza összefüggésbe.
- Ne felejtse el a kutyát dicsérni vagy jutalmazni, ha nem ugat.

Zavar megkeresése

Ha úgy gondolja, hogy a nyakörv nem működik, tegye a következőket, mielőtt az Innotek szerviz központot felkeresi:

- A nyakörvet helyezze fel újra.
- Cserélje ki az alkáli elemet (Bc-50E)
- Töltse fel a nyakörvet (Bc-200E)
- Az érintkezőket húzza meg kézzel
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az érintkezők érintik a kutya bőrét
- Vágja rövidebbre a kutya szőrét vagy használjon hosszabb érintkezőket. Azonban ne borotválja le a kutya nyakát!

A készülék ápolása

Az ugatásgátló nyakörv nagyon kevés ápolást igényel. A Bc-50E modellel víztaszító; a Bc-200E vízálló. Szappanos vízzel mossa le a készülékeket. Soha ne tegye azokat mosogatógépbe.

A készülék belsejéhez ne nyúljon vagy ne próbálja megjavítani. Ilyen eset garanciavesztéshez vezet. A készülék számítógépes áramköröket tartalmaz, melyet csak a meghatalmazott személy javíthat.

Korlátozott nemzetközi garancia

A garancia csak az új termékekre vonatkozik. A jótállási feltételek akkor érvényesek, ha a hiányosságok normál használat mellett fordulnak elő és az észrevétel után haladéktalanul írásban tájékoztatják az Innoteket a jótállási időn belül. A jótállásba nem tartozik bele olyan hiba vagy kár ami fizikailag durva bánásmód vagy a termékkel való visszaélés eredménye. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket megkísérlik átalakítani vagy megjavítani. A jótállás nem vonatkozik elveszett vagy törött készülékre.

A jótállásos terméket a legközelebbi Innotek szerviz-központ számára juttassa el. Ezek a szerviz-központok világszerte megtalálhatóak. A postaköltségre nem vonatkozik a jótállás. A javítást csekély térítés ellenében végezzük el. A visszaküldött áruhoz kérjük csatolja az eredeti blokkot ill. számlát, melyen látható a vásárlás helye és ideje.

Az Innotek termékei nem helyettesítik a hagyományos betanítást. Az Innotek nem szavatolja a termék hatásosságát a kutyák természete, ill. az Innotektől független körülmények miatt.

Javítási igény esetén kérjük forduljon az Ön Innotek kereskedőjéhez és kérjen egy RMA-regisztrációs számot az áru visszaküldése céljából. Visszaküldési szándék esetén küldje vissza a hibás részt vagy az egész készüléket a megadott címre.

Automatikus ugatásgátló nyakörv

BC-50E – cserélhető elemes

BC-200 – akkus, mikro méret

Made in USA

Az Ön Innotek® partnere:

Molinári 91 Kft.

9228 Halászi, Damjanich utca 28.

Tel./fax. 06 96 210-233 Mobil: 06 30 9473-646

Web: www.bewital.hu Email: bewital@bewital.hu